



Grupp 00	Nummer 62-01	
	Datum 2001-11-19	Ers.med.

Justerbart främre fäste - BPW luftfjädring

Vi har tidigare rekommenderat att sätta en svets mellan justerbricka och sidoplåt. På det nya utförandet av fäste som vi nu levererar är det svårt att få plats med svetsen på samma ställe som på äldre fästen. Vi rekommenderar därför att på nya fästen sätta svetsen mellan slitplåt och sidoplåt enligt bild.

