



Grupp 03	Nummer 02-01	
	Datum 2001-12-04	Ers.med.

Aspöck reparationsanvisning

P & R flatkabel/rundkabel

Samtliga kablar (runda eller flata) kan repareras och göras vattentäta igen efter en skada (genomborrad, sönderslitet etc).

- > 2-poligt förbindelsest: Best. Nr:13-5625-284/kompl. Förbindelsestycke (hona och hane) för flatkabel 2x1,5 och rundkabel 2x1 mm².

Reparationsanvisning:

- 1 Skär av kabeln på det defekta stället.
- 2 Skala av kabeln 25 mm i varje ände.
- 3 Trä på tätningsmuttrar och glidringar på hylsorna och trä därefter på dessa på kabeländarna.
- 4 Kläm på flatstiften och flatstiftshylsorna på kablarna.
- 5 Skjut in de färdiga kontakterna och lås fast.
OBS! Beakta kontaktbeläggningen på insidan, annars kan elektroniken förstöras:
Klämma 1 - Jord (vit)
Klämma 2 - Strömförande (t ex brun)
- 6 Stick in kablarna till förbindelsestycket.
- 7 Skjut in den 2-poliga kontakten (med flatstiftshylsorna) i motstycket.
OBS! Kontakten är skyddad mot polväxling – använd inte våld.
- 8 Skruva fast båda tätningsmuttrarna så långt möjligt.
- 9 Sätt fast de båda kabelbanden på avsett ställe – färdig!

